

ASSORTIMENT POUR TERRASSES

TERRAFINA®

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE TERRAFINA® LOUNGE

Le LIGNODUR terrafina® lounge est un produit facile d'entretien. Grâce au revêtement LIGNOGUARD appliqué sur les quatre faces, les lames de terrasse sont très résistantes aux taches. Toutefois, la surface peut être altérée par des influences extérieures. Pour éviter cela, nous recommandons de procéder comme suit:

I. NETTOYAGE INITIAL

Après la pose, il est conseillé d'effectuer un nettoyage initial afin d'éliminer les salissures survenues pendant l'installation. Il convient de balayer la surface, de l'humidifier, puis de la nettoyer à l'aide d'une brosse. Utilisez pour cela un nettoyant pour sols dilué (par exemple Ajax nettoyant sols, dilution 1:20 avec de l'eau). Veillez à toujours nettoyer dans le sens des lames afin de bien retirer les saletés des structures en relief.

II. NETTOYAGE EN PROFONDEUR

Étant donné que les surfaces extérieures sont constamment exposées à la saleté, un nettoyage en profondeur est nécessaire au moins une fois tous les six mois, indépendamment de l'apparence visuelle.

Nous recommandons de nettoyer à l'aide d'une brosse et d'un nettoyant pour sols dilué (par exemple, Ajax nettoyant sols, dilution 1:20 avec de l'eau).

Les dépôts verts doivent être éliminés immédiatement à l'aide d'une solution de blanchiment liquide (par exemple, Danklorix, dilué dans de l'eau dans une proportion de 1:3, puis rincé abondamment à l'eau!) ou avec un produit d'élimination de dépôts verts conformément aux instructions du fabricant.

Il est également possible de nettoyer les lames avec un nettoyeur haute pression, à condition que la pression n'excède pas 100 bars et que le jet soit plat, maintenu à une distance d'environ 20 cm de la surface et utilisé dans le sens de la longueur des lames. L'utilisation de buses rotatives ou de nettoyeurs haute pression d'une puissance supérieure à 100 bars peut endommager la surface.

III. ÉLIMINATION DES SUBSTANCES COLORANTES ET DES PRODUITS CHIMIQUES POUR ÉVITER LA FORMATION DE TACHES

Tous les aliments colorants (par exemple le curry, les marinades ou le vin rouge) doivent être éliminés le plus rapidement possible à l'aide de nettoyants universels, de liquide vaisselle ou d'un nettoyant pour sols dilué (par exemple Ajax nettoyant sols, dilution 1:20 avec de l'eau), en utilisant du papier absorbant, une brosse douce ou un chiffon en microfibre.

Les esters, les cétones, les aromates ou les hydrocarbures chlorés peuvent attaquer la surface et en altérer la structure ou la brillance. Avant toute utilisation de ces produits, effectuez un essai sur une zone peu visible.

Si, après un temps d'action prolongé, la surface s'est décolorée, nous recommandons un nettoyage avec une solution de blanchiment douce (par exemple Danklorix, diluée à 1:3 avec de l'eau, ou Sagrotan inclus dans le kit de nettoyage).



NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE TERRAFINA® LOUNGE

IV. MOISSISSURES (TACHES DE MOISSISSURE)

Les taches de moisissure apparaissent aux endroits qui sont couverts pendant une longue période et qui ne sont pas exposés aux intempéries (par ex. sous les bacs à plantes, les pieds de parasol, des housses de mobilier de jardin, des pataugeoires ou des piscines). Ces taches peuvent, dans le pire des cas, endommager la surface et altérer l'aspect des lames.

C'est pourquoi il est déconseillé de couvrir la terrasse pendant plusieurs semaines. À un stade précoce, ces décolorations sombres dues à la moisissure peuvent être éliminées à l'aide d'un nettoyant pour salle de bain contenant du chlore (par exemple Sagrotan).

V. GLACE ET NEIGE

Pour enlever la neige sur les lames de terrasse, il ne faut pas utiliser d'outils à bords tranchants, car ceux-ci peuvent endommager la surface. De plus, l'utilisation de sel de déneigement contenant du gravier ou des granulés abrasifs est à proscrire.

VI. BRÛLURES, RAYURES OU AUTRES DOMMAGES

Les dommages de surface de ce type ne peuvent être atténués que par un ponçage léger avec une toile fine, et ce avec précaution.

Si la couche de protection LIGNOGUARD a été entaillée ou brûlée par des coupures profondes ou une exposition prolongée à des matériaux chauds (par exemple, des braises de barbecue), l'humidité peut pénétrer dans le noyau à base contenant de la farine de bois et entraîner d'autres altérations de la lame.

C'est pourquoi de tels dommages doivent être évités autant que possible. En cas de dégradation importante, il est recommandé de remplacer les lames endommagées.

REMARQUES GÉNÉRALES

Lors du traitement des taches, il est important de noter que des traitements intensifs exercés sous forte pression peuvent polir la surface, ce qui augmente son niveau de brillance. Il est donc recommandé de procéder avec précaution et, dans la mesure du possible, de nettoyer de manière uniforme dans le sens longitudinal des lames. Les produits de nettoyage abrasifs, comme les crèmes à récurer, peuvent endommager la surface. Il en va de même pour l'utilisation de laine d'acier, de brosses dures ou de papier de ponçage abrasif grossier.

Toutes les méthodes d'élimination des taches décrites ici ont été déterminées de manière empirique. Il n'est pas possible de simuler toutes les conditions particulières, toutes les causes de taches et toutes les charges possibles. C'est pourquoi aucune garantie ne peut être donnée quant à l'élimination complète des taches ou au maintien de l'aspect initial de la surface après traitement.

Les taches non totalement éliminables, les marques résiduelles ou les altérations dues aux intempéries ne constituent donc pas un motif de réclamation.