ASSORTIMENT POUR TERRASSES

PRIMEWOOD

CONSEILS ET CONSIGNES D'ENTRETIEN

En cas de salissure normale, nettoyez la terrasse ou le pare-vue uniquement avec de l'eau et notre nettoyant PRIMEWOOD WPC. Dans les cas difficiles, nous recommandons l'utilisation d'une brosse. L'utilisation d'un nettoyeur haute pression avec une pression modérée peut également être recommandée.

Veuillez noter que d'autres produits de nettoyage peuvent provoquer un éclaircissement de la terrasse. N'utilisez jamais de solvants agressifs tels que l'acétone, l'essence, le benzène, le tétrachlorure de carbone ou des diluants pour peinture pour nettoyer votre terrasse. Dans la zone de transition entre la partie abrité et les parties non-abrités, des taches (auréoles d'eau) peuvent apparaître au début. En prévention, nettoyez le sol de la terrasse dans cette zone au cours des premiers mois suivant le montage afin de minimiser la formation de telles taches.

- Ne tirez pas de meubles ou d'autres objets sur les lames. Cela peut entraîner des rayures sur la surface.
- Les tables et les meubles en métal peuvent laisser des taches de rouille sur la terrasse. Utilisez une couche de séparation (par ex.: patins en feutre).
- Utilisez une couche de séparation sous votre barbecue afin d'éviter les éclaboussures de graisse ou les traces de feu sur la surface.
- N'utilisez pas de pelle métallique pour enlever la neige ou la glace de votre terrasse – cela pourrait endommager la surface (rayures).
- Suivez les instructions d'installation concernant les pentes afin d'éviter l'accumulation d'eau sur la surface.
- Maintenez la zone sous la terrasse propre et bien ventilée.
- Faites attention aux braseros ou aux cheminées. Les braises et les étincelles peuvent provoquer des incendies. Dans un rayon d'au moins 1,5 m autour du foyer, placez par exemple une tôle comme support de protection.

PRODUIT DE NETTOYAGE PRIMEWOOD

Nettoyage efficace et en douceur des WPC
Ne nettoyez jamais nos produits PRIMEWOOD avec un produit de nettoyage courant. Le risque est trop grand qu'un produit agressif laisse des taches ou une décoloration.

Pour plus d'informations, veuillez: **www.sperrag.ch**
www.primewood.ch

© sperrag ag. Sous réserve de modifications, d'erreurs d'impression et de composition ainsi que de disponibilité de la marchandise.